



## Allumer

Appuyer sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'écran s'illumine (environ 2 secondes d'appui)

## Eteindre

Appuyer sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'écran s'éteigne (environ 3 secondes d'appui).

## Déverrouiller

Appuyer sur le bouton principal ou glisser le doigt vers le haut.

S'il y a un verrouillage de tablette ensuite : faire le code de déverrouillage.